

Wie reinige und pflege ich meine pulverbeschichtete Oberfläche?

Pflege:

Um die Schönheit und Funktionalität der pulverbeschichteten Möbelteile zu erhalten, sollten Sie diese regelmäßig und schonend pflegen. Verwenden Sie dazu nur reines kaltes oder lauwarmes Wasser, ggf. mit geringen Zusätzen von neutralen Waschmitteln (pH 5 bis 8). Tragen Sie das Reinigungsmittel mit einem weichen, nicht kratzenden Tuch, Lappen oder Schwamm auf die Oberfläche auf und wischen Sie diese sanft ab. Vermeiden Sie starkes Reiben oder Scheuern, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Nach dem Reinigungsvorgang sollten Sie die Oberfläche mit klarem Wasser nachspülen und gründlich trocknen.

Reinigung:

Die Reinigung von pulverbeschichteten Möbelteilen ist einfach und effektiv. Sie können leichte Verschmutzungen wie Staub oder Fingerabdrücke mit einem feuchten Tuch und warmem Wasser entfernen. Bei stärkeren Verschmutzungen wie Kalkflecken, Fettrückständen, Schuhcreme etc. können Sie auf natürliche Hausmittel zurückgreifen, die umweltfreundlich und schonend sind.

Hier sind einige Beispiele:

- Kalkflecken: Lösen Sie etwas Zitronensäure oder Essig in Wasser auf und tränken Sie ein Tuch damit. Reiben Sie die kalkigen Stellen damit ab und spülen Sie sie mit klarem Wasser nach. Trocknen Sie die Oberfläche gründlich ab.
- Fettrückstände: Verwenden Sie etwas Spiritus oder Ethanolalkohol, verdünnt, um das Fett zu lösen. Geben Sie das Mittel auf ein Tuch und wischen Sie die fettigen Stellen damit ab. Spülen Sie die Oberfläche mit Wasser ab und trocknen Sie sie gut.
- Schuhcreme: Geben Sie etwas Glasreiniger auf ein Tuch und wischen Sie die schmutzigen Stellen damit ab. Lassen Sie den Glasreiniger kurz einwirken und wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch ab.

Wichtig:

Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder -utensilien wie Stahlwolle, Mikrofasertücher oder Scheuermilch. Diese können die pulverbeschichtete Oberfläche zerkratzen und beschädigen. Verwenden Sie auch keine sauren oder alkalischen Reinigungsmittel sowie organische Lösemittel, da diese die Oberfläche angreifen und verfärben können. Keine Dampfstrahlgeräte einsetzen, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei schweren Verunreinigungen oder Beschädigungen der Pulverlackschicht wenden Sie sich am besten an einen Fachmann.